

Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico




Anlage
Installation
Impianto

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine


Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore	Standard 2-5-A-C
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema	3723977

Anlage / Blatt - Verzeichnis:	A	1, 2
Annexe / page - liste:	B	1-5
Impianto / Elenco Fogli	P	1-4


a				Gez.	22.03.2017	stp		Elektrodokumentation		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	1
b				Dess.						=A			
c				Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Deckblatt	Schema/Draw K 01.1.0836		Total Bl./Pg	11
d				Contr.				Bez./Des.2	Feuille d'ensemble				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name							

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien valable!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!



Legende Légende Legenda	RG	Raumgerät (Option) Appareil d'ambiance (Option) Comando a distanza (Opzione)	Y3	Durchgangsventil Warmwasser (Option) Valve de passage d'eau chaude (Option) Valvola di passaggio d'acqua calda (Opzione)	1S10	Wasserdruckwächter (Option) Pression d'eau (Option) Pressione dell'acqua (Opzione)	B1	Vorlauffühler Sonde de départ Sonda mandata	B3	Brauchwasserfühler Sonde de chauffe eau Sonda scalda-bagno
	Y15	Hauptgasventil (Option) Vanne de sécurité gaz (Option) Valvola gas principale (Opzione)	Q14	Zubringerpumpe (Option) Pompe de transporteur (Option) Pompe de trasportatore (Opzione)	1F9	Temperaturbegrenzer (Option) Sécurité chaudière (Option) Temperatura caldaia (Opzione)	Q2	Mischerkreispumpe Pompe de circulation Pompa di circolazione	STB	Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option) Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option) Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)
	M2	Zuluftventilator (Option) Ventilateur refoulant (Option) Ventilatore che respinge (Opzione)	B10	Schienenvorlauffühler Sonde de temp. départ du rail Sonda termica mandata esterna	EG	Expansionsgefäß Vase d'expansion Vaso d'espansione	B9	Aussenfühler Sonde extérieure Sonda esterna	KKP	Kesselkreispumpe Pompe de by-pass Pompa misc. caldaia
	S2	Strömungswächter (Option) Garde de courant (Option) Flussostato (Opzione)	Q3	Brauchwasserladepumpe Pompe de charge Pompa carico acqua calda sanitatia	Y1	Mischerantrieb Entraînement de mélange Comando valvola miscelazione				

+TRIGON XL



Achtung Kesselschaltfeld hat Spannung wenn Steuerschalter S1 auf Aus ist
Attention Chaudière fonct. lorsque l'interrupteur S1 est éteint
Attenzione Caldaia funz. tensione quando l'interruttore S1 è spento

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions esterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno

(Option / Option / Opzione)


(Option / Option / Opzione)

a				Gez.	22.03.2017	stp
b				Dess.		
c				Gepr.	04.04.2017	wed
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name



Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14	= Anlage:	=B	+ Ort:	Blatt/Page 1
Bez./Des.1	Steuerung	Schema/Draw K 01.1.0836			Total Bl./Pg 11
Bez./Des.2					

+TRIGON XL



**** Bei Anschluss eines Aussenfühlers, Widerstand entfernen**
Lors de la connexion d'une sonde extérieure, retirez la résistance
Quando si collega una sonda esterna, rimuovere resistore

* Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
 Enlever raccordement avec appareils
 Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio

----- Optionale Verbindung extern / intern
 ----- Connexions extérieurs option / Interne
 ----- Collegamenti esterni opzionali / interno

Schienen-
vorlauffühler
Sonde de temp.
départ du rail
Sonda termica
mandata esterna

Brauch-
wasser-
fühler
Sonde de chauffe-
eau
Sonda
scalda-bagno


Aussen-
fühler
Sonde extér.
Sonda
esterna

Externe
Freigabe
Commande
externe
Comando
esterno

Raum-
gerät
Appareil
d'ambiance
Comando
a distanza

Buskabel muss abgeschirmt
u. sep. verlegt werden.
Le câble de bus doit être
protégé et ajouré sép.
Il cavo d'bus deve essere
protetto e rinviato sep.

(Option / Option / Opzione)


a				Gez.	22.03.2017	stp		Typ	Gas-Stand-Brennwertkessel	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 2
b				Dess.				TRIGON XL mit I MS 14		=B		
c				Gepr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Steuerung	Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11
d				Contr.				Bez./Des.2				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

+TRIGON XL

Heizkreis 1
Circuit de chauffage 1
Circuito riscaldamento 1

/2.A11 L1
/2.A11 N
/2.A11 PE

/4.A1 L1
/4.A1 N
/4.A1 PE



Modul 1
Module 1
Modulo 1

Modul 1

/1.B6 X50

Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta

X50

/4.D7

Flachbandkabel
Câble à bande plate
Cavo a banda piatta

-STB1
=A/2.B7

-Y1
=A/2.C7

-Q2
=A/2.C7

-B1
=A/2.B7

Mischerantrieb
Entraînement
de mélange
Comando
valvola miscelaz.

Mischerkreispumpe
Pompe de circulation
Pompa di circolazione
(max. 2A)

Vorlauf-
fühler
Sonde
de départ
Sonda
mandata

* Sicherheitsthermostat
für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité
pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per
pannelli radianti (Opzione)


a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed
c						
d						
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Name	

elco


Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.1	Steuerung
Bez./Des.2	

= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	3
Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg	11		

+TRIGON XL



Multifunktional
Multifunction
Multifunzionale



Modul 3
Module 3
Modulo 3
Modul 3

----- Optionale Verbindung extern / intern
----- Connexions exterieurs option / Interne
----- Collegamenti esterni opzionali / interno

* Brücke entfällt beim Anschluss des Gerätes
Enlever raccordement avec appareils
Togliere il cavallotto raccordando l'apparecchio

Zuluftventilator
Ventilateur refoulant
Ventilatore che respinge
(max. 2A)

Strömungswächter
Garde de courant
Flussostato

Hauptgasventil
Vanne de sécurité gaz
Valvola gas principale

Alarmausgang
Sortie d'alarme
Uscita allarme
230VAC/50Hz
(max. 2A)

Betriebslampe
Lampe de service
Spia esercizio
230VAC/50Hz
(max. 2A)

Zubringerpumpe
Pompe de transporteur
Pompe de trasportatore
(max. 2A)

a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp
b						
c				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed
d						
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name	Datum	Datum	Name

elco

Type	Gas-Stand-Brennwertkessel TRIGON XL mit LMS 14
Bez./Des.1	Steuerung
Bez./Des.2	Option / Option / Opzione

= Anlage:	=B	+ Ort:		Blatt/Page	4
Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg	11		

Programmierung
Programmation
Programmazione

Grundanzeige
Affichage de base
Visualizzazione base
(Tasten-Ebene)
(niveau touches)
(livello tasti)

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste OK drücken (1x)
appuyer sur la touche OK (1x)
premere 1 volta il tasto OK

Taste INFO drücken (4 sec.)
appuyer sur la touche INFO (4 sec.)
premere il tasto INFO per 4 secondi

Endbenutzer
Utilisateur final
Utente finale

- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

Inbetriebsetzung
Mise en service
Messa in servizio

Fachmann
Chauffagiste
Specialista

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen
Sélectionner le niveau utilisateur souhaité
Selezione il livello utente desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschtes Menü auswählen
Choix du menu souhaité
Selezionare il menu desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- gewünschten Parameter auswählen
Choix du paramètre souhaité
Selezionare il parametro desiderato
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit + - Rad verändern
le modifier par bouton rotatif + -
Modificare con la manopola + -
- mit Taste OK bestätigen
Confirmer avec la touche OK
Confermare con il tasto OK
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige
par touche ESC, retour à l'affichage de base
Premere ESC per tornare alla visualizzazione base

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																	
A	<table><tr><th>Menü Menue Menu</th><th>LMS14... ZNR.</th><th>Ebene Niveau Livello</th><th>Funktion Fonction Funzione</th><th>Standardwert Valeur standard Valore standard</th><th>Min. Min. Min.</th><th>Max. Max. Max.</th><th>Einheit Unité Unità</th><th>Aenderung Modification Modifica</th></tr><tr><td>Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando</td><td>20</td><td>E</td><td>Sprache Langue Lingua</td><td>Deutsch Allemand Tedesco</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="3">Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data</td><td>1</td><td>E</td><td>Stunden Heures Ore</td><td></td><td>00:00</td><td>23:59</td><td>hh:mm</td><td>*</td></tr><tr><td>2</td><td>E</td><td>Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno</td><td></td><td>01.01</td><td>31.12</td><td>tt.MM</td><td>*</td></tr><tr><td>3</td><td>E</td><td>Jahr An Anno</td><td></td><td>2004</td><td>2099</td><td>JJJJ</td><td>*</td></tr><tr><td rowspan="8">Konfiguration Configuration Configurazione</td><td>5891</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX2 (Option) Sortie de relais QX2 (Option) Uscita del relè QX2 (Opzione)</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Meldeausgang K35 Sortie de signalisation K35 Uscita di signalisation K35</td></tr><tr><td>5931</td><td>I</td><td>Fühlereingang BX2 Entrée de sonde BX2 Entrata di sonda BX2</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>17</td><td></td><td>Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10</td></tr><tr><td>6020</td><td>I</td><td>Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>7</td><td></td><td>Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1</td></tr><tr><td>6022</td><td>I</td><td>Funktion Erweiterungsmodul 3 (Option) Fonction module extension 3 (Option) Modulo di espansione funzione 3 (Opzione)</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>7</td><td></td><td>Multifunktional Multifonction Multifunzionale</td></tr><tr><td>6036</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX21 Modul 3 (Option) Sortie relais QX21 module 3 (Option) Uscita relé QX21 modulo 3 (Opzione)</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Alarmausgang K10 Sortie alarme K10 Uscita allarme K10</td></tr><tr><td>6037</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX22 Modul 3 (Option) Sortie relais QX22 module 3 (Option) Uscita relé QX22 modulo 3 (Opzione)</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Betriebsmeldung K36</td></tr><tr><td>6038</td><td>I</td><td>Relaisausgang QX23 Modul 3 (Option) Sortie relais QX23 module 3 (Option) Uscita relé QX23 modulo 3 (Opzione)</td><td>Kein Aucun Nessuno</td><td>0</td><td>37</td><td></td><td>Zubringerpumpe Q14 Pompe de transporteur Q14 Pompe de trasportatore Q14</td></tr><tr><td>6117</td><td>F</td><td>Zentrale Sollwertführung Point central de compensation d'exploitation Compensazione del punto di funzionamento centrale</td><td>20°C</td><td>--- / 1</td><td>100</td><td>°C</td><td>anlagenbezogen lié à l'installation applicazione specifica</td></tr><tr><td rowspan="6">Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite</td><td>6200</td><td>F</td><td>Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda</td><td>Nein Non No</td><td>Ja</td><td>Nein</td><td></td><td>Ja Oui Si</td></tr><tr><td>7700</td><td>I</td><td>Relaistest Test des relais Test relè</td><td>Kein Test Aucun test Nessun test</td><td>0</td><td>20</td><td></td><td>*</td></tr><tr><td>7730</td><td>I</td><td>Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9</td><td>0°C</td><td>-50</td><td>50</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione</td></tr><tr><td>7750</td><td>I</td><td>Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3</td><td>0°C</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione</td></tr><tr><td>7760</td><td>I</td><td>Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2</td><td>0°C</td><td>0</td><td>140</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione</td></tr><tr><td>7820</td><td>I</td><td>Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1</td><td>Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10</td><td>0°C</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>7830</td><td>I</td><td>Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1</td><td>Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1</td><td>0°C</td><td>-28</td><td>350</td><td>°C</td><td>Wert Indication Indicazione</td></tr><tr><td>Ergänzungen Suppléments Aggiunte</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica	Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando	20	E	Sprache Langue Lingua	Deutsch Allemand Tedesco				*	Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data	1	E	Stunden Heures Ore		00:00	23:59	hh:mm	*	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno		01.01	31.12	tt.MM	*	3	E	Jahr An Anno		2004	2099	JJJJ	*	Konfiguration Configuration Configurazione	5891	I	Relaisausgang QX2 (Option) Sortie de relais QX2 (Option) Uscita del relè QX2 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Meldeausgang K35 Sortie de signalisation K35 Uscita di signalisation K35	5931	I	Fühlereingang BX2 Entrée de sonde BX2 Entrata di sonda BX2	Kein Aucun Nessuno	0	17		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10	6020	I	Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1	Kein Aucun Nessuno	0	7		Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1	6022	I	Funktion Erweiterungsmodul 3 (Option) Fonction module extension 3 (Option) Modulo di espansione funzione 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	7		Multifunktional Multifonction Multifunzionale	6036	I	Relaisausgang QX21 Modul 3 (Option) Sortie relais QX21 module 3 (Option) Uscita relé QX21 modulo 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Alarmausgang K10 Sortie alarme K10 Uscita allarme K10	6037	I	Relaisausgang QX22 Modul 3 (Option) Sortie relais QX22 module 3 (Option) Uscita relé QX22 modulo 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Betriebsmeldung K36	6038	I	Relaisausgang QX23 Modul 3 (Option) Sortie relais QX23 module 3 (Option) Uscita relé QX23 modulo 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Zubringerpumpe Q14 Pompe de transporteur Q14 Pompe de trasportatore Q14	6117	F	Zentrale Sollwertführung Point central de compensation d'exploitation Compensazione del punto di funzionamento centrale	20°C	--- / 1	100	°C	anlagenbezogen lié à l'installation applicazione specifica	Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite	6200	F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda	Nein Non No	Ja	Nein		Ja Oui Si	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè	Kein Test Aucun test Nessun test	0	20		*	7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9	0°C	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione	7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione	7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione	7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1	Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione		7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1	Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione	Ergänzungen Suppléments Aggiunte								B
Menü Menue Menu	LMS14... ZNR.	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica																																																																																																																																																																																	
Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando	20	E	Sprache Langue Lingua	Deutsch Allemand Tedesco				*																																																																																																																																																																																	
Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data	1	E	Stunden Heures Ore		00:00	23:59	hh:mm	*																																																																																																																																																																																	
	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno		01.01	31.12	tt.MM	*																																																																																																																																																																																	
	3	E	Jahr An Anno		2004	2099	JJJJ	*																																																																																																																																																																																	
Konfiguration Configuration Configurazione	5891	I	Relaisausgang QX2 (Option) Sortie de relais QX2 (Option) Uscita del relè QX2 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Meldeausgang K35 Sortie de signalisation K35 Uscita di signalisation K35																																																																																																																																																																																	
	5931	I	Fühlereingang BX2 Entrée de sonde BX2 Entrata di sonda BX2	Kein Aucun Nessuno	0	17		Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10																																																																																																																																																																																	
	6020	I	Funktion Erweiterungsmodul 1 Fonction module 1 Funzione modula 1	Kein Aucun Nessuno	0	7		Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1																																																																																																																																																																																	
	6022	I	Funktion Erweiterungsmodul 3 (Option) Fonction module extension 3 (Option) Modulo di espansione funzione 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	7		Multifunktional Multifonction Multifunzionale																																																																																																																																																																																	
	6036	I	Relaisausgang QX21 Modul 3 (Option) Sortie relais QX21 module 3 (Option) Uscita relé QX21 modulo 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Alarmausgang K10 Sortie alarme K10 Uscita allarme K10																																																																																																																																																																																	
	6037	I	Relaisausgang QX22 Modul 3 (Option) Sortie relais QX22 module 3 (Option) Uscita relé QX22 modulo 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Betriebsmeldung K36																																																																																																																																																																																	
	6038	I	Relaisausgang QX23 Modul 3 (Option) Sortie relais QX23 module 3 (Option) Uscita relé QX23 modulo 3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	37		Zubringerpumpe Q14 Pompe de transporteur Q14 Pompe de trasportatore Q14																																																																																																																																																																																	
	6117	F	Zentrale Sollwertführung Point central de compensation d'exploitation Compensazione del punto di funzionamento centrale	20°C	--- / 1	100	°C	anlagenbezogen lié à l'installation applicazione specifica																																																																																																																																																																																	
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite	6200	F	Fühler speichern enregistrer sondes registrare sonda	Nein Non No	Ja	Nein		Ja Oui Si																																																																																																																																																																																	
	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè	Kein Test Aucun test Nessun test	0	20		*																																																																																																																																																																																	
	7730	I	Aussentemperatur B9 Temp. extérieure B9 Temperatura esterna B9	0°C	-50	50	°C	Wert Indication Indicazione																																																																																																																																																																																	
	7750	I	Trinkwassertemperatur B3 Temp. ECS B3 Temperatura ACS B3	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione																																																																																																																																																																																	
	7760	I	Kesseltemperatur B2 Temp. chaudière B2 Temperatura caldaia B2	0°C	0	140	°C	Wert Indication Indicazione																																																																																																																																																																																	
	7820	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1	Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione																																																																																																																																																																																
	7830	I	Fühlertemp BX21 Modul 1 Température sonde BX21 module 1 Temperatura sonda BX21 modulo 1	Vorlauffühler B1 Sonde de départ B1 Sonda mandata B1	0°C	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione																																																																																																																																																																																
	Ergänzungen Suppléments Aggiunte																																																																																																																																																																																								
C									C																																																																																																																																																																																
D									D																																																																																																																																																																																
E									E																																																																																																																																																																																
F	<table><tr><td>a</td><td></td><td></td><td></td><td>Gez. Dess.</td><td>22.03.2017</td><td>stp</td><td rowspan="4"></td><td>Type</td><td colspan="2">Gas-Stand-Brennwertkessel</td><td>= Anlage:</td><td>+ Ort:</td><td rowspan="2">Blatt/Page 2</td></tr><tr><td>b</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">TRIGON XL mit LMS 14</td><td>=P</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td></td><td></td><td></td><td>Gepr. Contr.</td><td>04.04.2017</td><td>wed</td><td></td><td>Bez./Des.1</td><td colspan="2">Parameterliste</td><td rowspan="2">Schema/Draw</td><td rowspan="2">K 01.1.0836</td><td rowspan="2">Total Bl./Pg 11</td></tr><tr><td>d</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bez./Des.2</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Zustand</td><td>Aenderung/Modific.</td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td>Datum</td><td>Name</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>								a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 2	b								TRIGON XL mit LMS 14		=P		c				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed		Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11	d								Bez./Des.2			Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name								F																																																																																																															
a				Gez. Dess.	22.03.2017	stp		Type	Gas-Stand-Brennwertkessel		= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 2																																																																																																																																																																												
b									TRIGON XL mit LMS 14		=P																																																																																																																																																																														
c				Gepr. Contr.	04.04.2017	wed			Bez./Des.1	Parameterliste		Schema/Draw	K 01.1.0836	Total Bl./Pg 11																																																																																																																																																																											
d									Bez./Des.2																																																																																																																																																																																
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name																																																																																																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																	

<

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	B	C	D	E	F										F
	B	C	D	E	F										F
C	D	E	F	F										F	
D	E	F	F	F										F	
E	F	F	F	F										F	
F	F	F	F	F										F	